·				
英数字			ペ.	ージ
10BASE-T ADSL ADSLモデム DHCP DPOF印刷 IPアドレス MACアドレス PCカード SDメモリーカード Tナビ Tナビ終了 URL	16、	18、	30, 16, 4,	34 34 26 34 30 10 10 32
あ行			ペ・	ージ
アドレス(URL) アドレス入力制限インデックス印刷 お好みページ				5 26

画面キーボード方式 漢字変換 記号入力 携帯(リモコン)方式 ゲートウェイアドレス 18、	12 ~ 13 ~	15 15 12
さ 行	ペ-	-ジ
サブネットマスク シングル印刷		
スプリッター	16、	34
セカンダリ DNS	18、	35
セキュリティ		4
接続テスト	18、	20

か行

カーソル

た行


データを保存

電話回線..

ディレクトリ

な行ページ
入力モード12~15入力文字一覧表13ネットワーク接続16ネットワーク設定18ネット操作5、34
は行べいが
ハイパーリンク 10、34 ハブ 16、23、30、35 プライマリDNS 18、35 ブラウザ仕様 35 ブラウザ制限 5 ブラウザ設定 20 プリンター設定 24 ブロードバンド 2、3、35 プロードバンドルーター 16、30、35 プロキシアドレス 21 プロキシポート番号 21 プロキシサーバー 35 プロバイダー 2、16、19、20、31、32、35 変換方式 12 ~ 15 便利機能 6 ~ 11 ポータルサイト 4、35 保存データを見る 11
ま 行 ページ
文字の削除12~15文字切換12文字入力12~15文字入力設定12、14
や 行 ページ

Panasonic




取扱説明書(T navi ・ プリンター 編) 地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

> 品番 TH-32LX300(32V型) TH-26LX300(26V型)



取扱説明書は、32V型(TH-32LX300)と26V型(TH-26LX300) 共用です。



「テレビ編」も、よくお読みのうえ、正しくお使いください。



松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

ページ

12、14

.... 17、32

予測方式..... 読込み状況

ページ

12

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

地上・BS・1 1 0度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

役に立つ情報がすぐに! T ňávi

T navi とは...


インターネットを利用して情報サービスが受けられる、デジタルテレビの新しいしくみです。

T navi ボタンで簡単につながるホームページ(ポータルサイト)を入り口に、

テレビで安心して楽しめるコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。

パソコン用のホームページなど、Tナビ用に作られていないホームページは正常に表示されない場合があります。また、有害な情報が含まれている場合もあります。本機では、T ナビのコンテンツ以外を表示させないように設定することができます。(愛5ページ)

Tナビ機能を使用するためには、ブロードバンド(☞ 35ページ)環境が必要になります。



この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

ADSL などのブロードバンド環境を お持ちのお客様へ

ブロードバンドルーターまたはルーター 機能付き ADSL モデムをお使いの多く の場合には、本機の「10BASE-T」コネ クタに接続して設定すると使えます。

ブリッジ型 ADSL モデムをお使いのお客様は、ブロードバンドルーター(別売)が必要です。

USB接続のADSLモデムをお使いの場合などは、ADSL事業者にご相談ください。

プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合せによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。

FTTH(光ファイバー)や CATV を使用したブロードバンド環境でもお使いいただける場合があります。

ブロードバンド環境に関する最新の情報は、http://panasonic.jp/support/tnavi/index.htmlをご参照ください。(2004年6月現在)

ADSL などのブロードバンド環境を お持ちでないお客様へ

まずブロードバンド環境が必要です。プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。

本機をお買い上げの販売店にご相談ください。

ご注意

天災やシステム障害その他の事由により、Tナビのコンテンツを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Tナビのポータルサイトの利用条件については、別途ポータルサイトにてご確認ください。

デジタル放送の予約録画が開始されると、Tナビは終了し、テレビ放送の画面に戻ります。

もくじ

ホームページを見てみよう

Tナビの開始と終了	4
便利な「ネット操作」を使う	5
アドレスを入力してホームページを見る…	5

「お好みページ」を使う

お好みページ」に登録する	6
お好みページ」に登録したホームページを見る …	7
お好みページ」を編集する	8

ページ上のデータを保存する

メモリーカードにページ上のデータを保存する…	1	0
保存したページや画像を見る	1	1
保存したデータを送信する	1	1

文字を入力する

携帯(リモコン)方式	 1	2
画面キーボード方式	 1	4

接続・設定のしかた

ネットワーク接続	16
ネットワーク設定	18
ブラウザ設定	20

プリンター(別売)で印刷する

ホームプリンターについて/プリンターの接続 …	22
プリンターの設定	24
メモリーカードの静止画を印刷する	26
Tナビやデータ放送の情報を印刷する	28

必要なとき

Tナビのメッセージ	3 0
Q&A	32
用語解説	3 4
ブラウザ仕様	35
さくいん	裏表紙

ホームページ

お好み ページ

保存

文字 入力

接続設定

印刷

必要


ホームページを見てみよう



まず、ホームページを 見よう

接続と設定は。 お済みですか? **夫す**(©〒16~21ページ): 電源は入って。 いますか?。•





・ Tナビの終了 アドレスの入力

Tナビの開始と終了

「Tnavi」を押す



押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。

ポータルサイトから 見たい項目を選び、決定する

選んでいる項目が 黄色の枠で囲まれる

SHOPPING!







1)と2を 繰り返し、 見たい情報の

ページタイトル SDD 95 SDカード内の ホームページへ。 ページを見ているとき


ページの読込み状況

ページのセキュリティー ← 通常 セキュリティで保護

お使いの状況により、ページを完全に読み込むまでに時間が かかることがあります。

ア を押す ポータルサイトに戻るとき **→**

Tナビを終了するとき



初めてお使いになるときは...

(1) | ▼ | を押す。(端末情報送信の画面を表示)

(2) 画面の指示に従って、端末情報を送信する。 端末情報には、郵便番号(🖙 「テレビ編」77、89ページで登録)や 端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。

お知らせ

端末情報を送信しないと、Tナビの機能の一部が使えません。

一度送信を行うと、2回目以降は端末情報送信の画面は表示されません。 送信しなかった場合や郵便番号が正しくない場合、長期間ポータルサイ トを使用しなかった場合は、送信画面が表示されることがあります。

便利な「ネット操作」を使う

ネット操作 (1) ホームページを見ているときに(©デ 左ページ) を押す

②項目を選び、決定する







アドレスを入力するとき (喧下記)

戻る『進む × 中止 | �更新 ||⑩ホーム || ② お好みページ アドレス 終了

1つ前の 1つ先の 読込み 表示中の ポータルサイト ページへ ページへ を中止 ページを に戻るとき 再読込み


「お好みページ」 を見るとき (曜7ページ)

ネット操作を 終わるとき

アドレスを入力してホームページを見る

- ① 上記の「ネット操作」から ▶で「アドレス」を選び、 決定ボタンを押す
- ② アドレス(URL)を入力する 文字の入力方法は 12~15ページ)
- ③「確定」を選び、決定ボタンを押す

アドレス入力画面



アドレス(URL)

お知らせ

Tナビのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合 があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。

クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できる かどうか十分注意してください。

Tナビのコンテンツのみ表示させたいときは

- (1)メニューボタンを押す。
- (2)▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「制限項目設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)暗証番号を入力する。(電子レビ編50ページ) (5)▼で「ブラウザ制限」を選び、 ■ ▶で設定を選ぶ。
 - アドレス入力制限 Tナビのコンテンツ以外は暗証番号の入力が必要。 すべて制限 T naviボタンを押したときに暗証番号の入力が必要・ 無制限 制限なし(暗証番号の入力が不要)

ホームページへの情報登

録についてのご注意 Tナビを使ってホームページ に登録した情報は、そのホー ムページのサーバーに登録さ れます。本機を譲渡または廃 棄される場合には、登録時の規 約などに従って、必ず登録情報 の消去を行ってください。

「お好みページ」を使う


気に入ったホームページを

「お好みページ」

に登録する



今見ているホームページを「お好みページ」に 登録すると、次回からは 簡単に呼び出せます。






登録したいホームページを 見ているときに(です4ページ) 「便利機能」を押す

伊利機能

つ「お好みページ追加」を選び、 決定する



| 「確認」を選び、決定する

タイトル:
URL : http:
をお好みページに登録しました。
確認 編集





お知らせ

「お好みページ」の登録は、20件までです。 手順2で「これ以上登録できません」と表示されたら、「編集」を選び決定ボタンを押して、不要な「お好みページ」を削除してください。 (©~8ページ手順3) ホームページを見ているときに(☞ 4 ページ)「ネット操作」を押す



┌お好みページ」を選び、決定する

戻る 進む x中止 つ更新 | 命ホーム | 少お好みページ アドレス | 終了





タイトルを選び、決定する

「お好みページ」に 登録した ホームページ を見る



一今見ている

ッ先でいる ホームページを お好みページに 追加します。

- 左ページで登録した ページのタイトルを 表示

「お好みページ」の編集(削除や変更)をしたいときは

選んだページが表示される

→ 便利

を押し、8ページ手順2へ。

お知らせ

「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合により なくなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。

「お好みページ」を編集する



編集中止

「お好みページ」の削除や タイトルの変更をする

一覧に戻る。(ご確認ください) 確認したらのを押す。

② 確認画面で「はい」を選び、決定する

ホームページを見ているときに(です4ページ) 「便利機能」を押す

お好みページを選び、 決定する



選択 / 決定ボタン

青ボタン 黄ボタン

便利機能

決定

1 あ 2 か 3 き BC 3 き 4 た 5 な 6 は MNO

10 ng 11 ng 12 或行

9wxyz

7_{PQRS} 8 to tuv

お好みページ追加 お好みページ データを保存 保存データを見る 印刷

削除や変更したい「タイトル」を 選び、便利機能ボタンを押す



上段:タイトル 下段: URL





「データ放送」になっているときは、 青ボタンを押して「Tナビ」に戻す (右ページへ続く)

テレビ放送の画面から操作するときは

- (1)^{翻ナビ}を押す。
- (2)▼で「メール/情報」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「お好みページ」を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 上記の手順3を行う

「お好みページ」

一覧に表示される

のタイトルを

変更する

「お好みページ」

「お好みページ」

のアドレス

(URL)を

変更する

を削除する

①「削除」を選び、決定する



画面キーボードが表示されたときは、 黄(黄ボタン)を押すと、下の項目へ移動する。

①「タイトル を選ぶ



,	10,2.5					
タイトル	ハイホ	·				
URL	http://		.n	e.jp/cominsoon		
更新		削除		編集中止		

② タイトルを変更する(例:「テレビ情報」に変えるとき)

タイトル	テレト	がき起		_
31 170	7 7 1	- 1月 FIX		
URL	http://		.r	ne.jp/cominsoon
更新		削	 余	編集中止

元のタイトルを削除して、 新しいタイトルを入力する。 文字の入力方法は(2 12~15ページ)


③「更新」を選び、決定する



	タイトル	テレヒ	情報			
再新 削除 编集由止	URL	http://	/		.n	e.jp/cominsoon
文初 月777	更新			削除		編集中止

変更を途中で止めるときに選ぶ。

4 確認画面で「はい」を選び、決定する



一覧に戻る。(ご確認ください)

確認したらとを押す。

① ▼を押して、「URL」を選ぶ




	タイトル	ハイホ	ī			
)	URL	http://	1		.n	e.jp/cominsoon
	更新			削除		編集中止

画面キーボードが表示されたときは、 (声) (黄ボタン)を押して選ぶ。


② アドレス(URL)を変更する

元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。 文字の入力方法は(12~15ページ)

③「更新」を選び、決定ボタンを押す



(4) 確認画面で「はい」を選び、決定する



一覧に戻る。(ご確認ください) 確認したらとを押す。

チャンネル 音量 V 元の画面 メモリーカード Gallie **Panasonic** タイトルや URLの変更


保存したページや見る

本機能は、将来のTナビ サービスで提供予定の静 **止画データなどをメモリ** ーカードに保存するため のものです。

見たままの形で保存する ことはできません。

詳しくは、Tナビポータ ルサイトのヘルプをご 参照ください。

選択 / 決定ボタン



ディレクトリ名や ファイル名の入力

メモリーカードを挿入する

PC カードは電源「切」の状態でカードを 挿入し、電源を「入」にしてください。

ホームページを見ているときに ☞4ページ) 保存したい項目を選ぶ



メモリー ページ上のデータを保存する

メモリーカードに

ページトの

見たままの形で

保存することはで

(電子34ページ)

SDメモリーカード

とPCカードの両方

が挿入されていると

カードに保存されま

きは、SD メモリー

PCカードに保存

挿入してください。

メモリーカードボタ

ンを押すと、Tナビ

を終了しますので、

ご注意ください。

するときは、

PCカードのみ

データを

保存する

きません

す。

用語解説


選んでいる項目が黄色の 枠で囲まれる。 選んでいる項目のハイパー リンク先が保存の対象です。

便利機能」を押す 便利機能




「データを保存」を選び、決定する







「このディレクトリに保存」を 選び、決定する



他の「ディレクトリ」に保存するときは、

- ①▲▼で「ディレクトリ」を選んで、決定 ボタンを押す。
- ②データ保存のため、決定ボタンを押す。

ご注意

お知らせ)

メモリーカード使用中は、電源を切ったり、メモリーカードを抜かない でください。メモリーカードのデータが破壊されることがあります。 PCカードの出し入れは、本機の電源を「切」の状態で行ってください。 黄色の枠で囲まれた表示内容がそのまま保存されるのではなく、 ハイパーリンク先のデータ(ページや画像)が保存されます。 リンク先がページの場合、全体を保存することはできません。

メモリーカードを挿入する

PCカードは電源「切」の状態でカードを挿入し、電源を「入」にしてください。

ホームページを見ているときに(愛 4 ページ) 便利機能」を押す 便利機能



メモリーカードに 「保存データを見る」を選び、決定する ページや静止



お好みページ追加 お好みページ データを保存 保存データを見る



アドレス入力画面 125ページ)で、以下の操作を行う

- ①文字入力方式が「リモコンボタン」の場合は決定ボタンを押す。 画面キーボードを表示されている場合は (黄ボタン)を押す。
- ②「確定」を選び決定ボタンを押す。


ディレクトリ名が分からないときは、アドレス入力画面で「file:///」のみ 入力すると、順に画面上でディレクトリを確認できます。

ファイル名まで入力し決定ボタンを押すと、そのファイルが開きます。 (例: file:///<u>imexport</u>/<u>index.html</u>)

ディレクトリ名 ファイル名

一覧から見たいファイルを選び、決定する







メモリーカードに 保存した データを 送信する

保存した

画を見る

れます。

SDメモリーカード

とPCカードの両方

が挿入されていると

きは、SDメモリー

カードから読み出さ

PCカードから読み

挿入してください。

出したいときは、

PCカードのみ

Tナビのページで、データの送信を要求されたとき

- (1) SD メモリーカードを挿入する(愛左ページ) PC カードの挿入は、あらかじめ電源「切」で挿入しておいてください。
- ② 送信するファイルを選び、決定ボタンを押す Tナビのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイトに データが送られます。送るデータと相手先を確認の上、操作してください。

お願い

メモリーカードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。

お知らせ)

一度表示したデータは、「お好みページ」に登録することもできます。(🖙 6 ページ) (メモリーカードが入っていないと呼び出せません)


メモリーカードから表示できるデータは、HTMLファイルおよび画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。 50万画素を超える画像や、参照データのない HTML ファイルなどは表示できないことがありま す。デジタルカメラなどの画像を見るときは、「テレビ編」64ページの操作を行ってください。

メモリ ĺた カイ ドジ トにペー ジ画 _ 上 の 見 デる 夕を保存する

携帯(リモコン)方式で文字を入力する



リモコンの数字ボタン。 を使って、携帯電話と 同じような操作で入力 します。



文字入力方法を「リモコンボタン」にする

- 1 を押す
- ② ▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ③ ▼で「文字入力設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ④ ▼で「入力方法」を選び、 ▼で「リモコンボタン」を選ぶ。

文字入力設定	戻る		
入力方法	リモコンボタン	├「リモコンボ	「タン」にする
变換方式	通常方式		
1 文字0	D入力で変換候補を表示	こしたいとき	「予測方式」

(終わったら 元の画 押す)

文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が入力できます。

▲ 入力モードを選び、決定する

1)文字切換

かな カナ 英 数字

かな 一選択「 カナ 押っ


── 押すたびに切り換わる。 ── 漢字を入力するときは ── 「かな」を選ぶ。

入力欄の状況により、選択できる入力 モードが制限される場合があります。

(例:英数と数字のみ)

文字を入力する

例:「えいが」と入力するとき



えいが

入力文字一覧表をご覧く ださい。(☞ 右ページ)

↑ 漢字に変換しないときは ☞ 手順 4 へ)

漢字に変換するときは



変換したい漢字が 出るまで押す。 栄華 映画 英が エイが エイガ

決定する

カーソル

文字が追加される位置を示す

続けて文字を入力 するときは、手順 1 から、くり返す。 映画

リモコンボタンでの入力文字一覧表

かなかな	カナ	英数	数字
1 あいうえおぁいうえぉ1	アイウエオァィゥェォ1	@ . /:: ~ _ 1	1
[2歳] かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
3章 さしすせそ3 ! ! ! !	サシスセソ3	d e f DEF3	3
(4篇) たちつてとっ4	タチッテトッ4	g h i G H I 4	4
5歳 なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
[6kg] はひふへほ6;	ハ ヒ フ ヘ ホ 6	m n o M N O 6	6
7歳 まみむめも7	マミムメモバ	p q r s P Q R S 7	7
8歳 やゆよやゆよ8	ヤユヨヤュョ8	t u v T U V 8	8
9歳2 らりるれる9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
100000000000000000000000000000000000000	\ \ \ \?\!\·\(\)\0\	,,;;'',";?;!;(;);&;¥;0	0
11曹 わを ん ゎ ー!ミミ;	ワランラーで学	スペー	*
12劑。 改行	改行	改行	

ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは 1gm を2回押す) 未確定の文字があるときに、 12mm を押すと、表の逆順で文字が変わります。

「英数」と「数字」は半角で入力されます。(▼を押すと全角に変換されるものもあります)

濁点や半濁点を入力するときは 文字に続けて 10 kg を押す。

こんなときは

同じボタンで続けて入力するときは(例:「あい」)

■ 1^a/_e を押す■ でカーソルを右へ移動させる1^a/_e と押す。

文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

- ①「えいが」と入力して▼を押す。「映画
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
 - ③ ▼を押して変換する。

えい<u>が</u> 映が

記号を入力するときは

- → ① 「きごう」と入力する。
 - ②変換したい記号が出るまで▼を押す。

「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

→ ① 4^た GHI を4回押す。

本機が予測して変換できると、よく入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。

うまく変換できないときは、文字切換ボタンで、一時的に通常方式に切り換えられます。

② ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。



文字の追加や削除をしたいときは

文字を追加するときは ➡ ◀ ▶ でカーソルを追加したい位置へ移動させる 文字を入力する。


文字を削除するときは ➡ ◀ ▶ でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる 文字クリアボタンを押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

画面キーボード方式で文字を入力する

文字を入力するとき

画面上にキーボードを 表示し、選択/決定ボタン* を使って入力します。

(キーボード移動) 決定ボタン



文字入力方法を「画面キーボード」にする


- (1) 12ページ上段の手順(1)~(3) を行う
- ② ▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。

文字入力設定	戻る
入力方法	画面キーボード 画面キーボード」にする
変換方式	通常方式

1文字の入力で変換候補を表示したいとき 「予測方式」 (終わったら 元の画面 押す)

文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が 入力できます。(画面キーボードを表示) 文字を入力しないときは、 黄 黄ボタン)を押す。

入力モードを選ぶ



漢字を入力するときは 「かな」を選ぶ。

英数のみが入力できる 項目のときは、「英数」に 固定されます。

画面上に表示されたキーボードで 文字を選び、決定する







この操作をくり返し、文字を入力していく。

漢字に変換しないときは



漢字に変換するときは



画面キーボードが消 え、漢字を表示 他の漢字に変換した いときは▼を押し、 候補の中から選ぶ。





続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。

入力を終了する

文字削除



画面キーボードの表示が消えます。

画面キーボードの見かた

文字の入力 入力モードを表示 入力モードが「かな」のとき 改行する-| - | や ぁ わら やま はなたさかぁ スペースを かな 「ゆいをりゆみひにちしきい 入力する || 」|よう|ん|る|よ|む|ふ|ぬ|つ|す|く|う 文字を消す-一 赤 文字切換 □ 緑 キーボード移動 入力位置||!|つ|ぇ|、|れ|゛|め|へ|ね|て|せ|け|え 入力位置の → 黄 決定 ? ゎぉ。ゟ゜もほのとそこお カーソルを 移動する 選んでいる文字が

画面トのキーボードの表示位置を 移動させたいときは

➡ 婦(緑ボタン)を押すたびに移動する。

入力モードが「カナ」のとき <u>- | ャ| ァ|ワ|ラ|ヤ|マ|ハ|ナ|タ|サ|カ|ア</u>

入力モードが「英数」のとき

確定:入力変換中の文字を確定させる

決定:文字入力を終了する

こんなときは

文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

黄色になる

- ①「えいが」と入力して 『青ボタン)を押す。 「映画
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
 - ③ ▼を押して変換する。

えいが

記号を入力するときは

決定する

- → ①「きごう」と入力する。
 - ② (青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。 他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

变換候補

① ◀ ▶ ▲ ▼で「て」を選び、決定ボタンを押す。 本機が予測して変換できると、キーボードの 上によく入力する言葉や「て」で始まる言葉の 候補を表示します。

	手						テレビ							子	測変	
	天	気						T :	き	IJ					1.	/RJ 🔍
改行		せ	あ	わ	5	や	ま	は	な	た	さ	か	あ	, L		かな
空白	Γ	ゅ	١١	を	IJ	ゆ	み	ひ	に	ち	b	き	しし		⇒青	 変換
文字クリア	J	ょ	う	h	る	ょ	む	ιζι	ぬ	つ	す	<	う		─赤	

うまく変換できないときは、 青 (青ボタン)で、一時的に通常方式に切り換えられます。

② ◀▶ ▲ ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。

変換したい字がない場合は、続けて次の文字を入力します。

文字の追加や削除をしたいときは

- 文字を追加するときは ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
 - ②◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
 - ③ 文字を入力する。
- 文字を削除するときは ➡ ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
 - ② ◀ ▶ でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる 文字クリアボタンを押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

方式で文字を入力す

元の画面

ネットワーク接続

本機では、ブロードバンド環境を既にお持ちであることを前提に 説明しています。

まず、次のことをご確認ください。

回線業者やプロバイダーとの契約。

必要な機器の準備。

ADSL モデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定。

回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が 異なります。

ADSL モデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、 回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。

お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も あわせてご覧ください。

本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付き ADSLモデムなどの設定はできません。

パソコンなどでの設定が必要な場合があります。

ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店に ご相談ください。

お知らせ

契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料 金が必要な場合があります。

ADSL モデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 回線業者やプロバイダーに お問い合わせください。

ブロードバンドルーターやハブは、必ず 10BASE-T に対応していることをご確認

,100BASE-TX専用の環境ではお使いいただけません。

10BASE-T/100BASE-TX両対応のブロードバンドルーターやハブは お使いいただけます。


ネットワーク接続は、10BASE-T端子からのみ可能です。カード挿入口に、無線 LAN対応カードを接続しても、Tナビは使えません。

本機の MAC アドレスの確認のしかた

ルーターの設定などで本機の「MACアドレス」を確認される場合は、以下 の手順でご確認ください。

- (1)メニューボタンを押す。
- (2) で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3) で「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
- (4) で「ネットワーク設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (5) で「ネットワーク設定」の2ページ目にして確認する。





ネットワーク設定 2/2

「メニュー」を押す




画質の調整り 音声の調整 画面の設定 システム設定

「初期設定」を選び、決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「設置設定」を選び、決定する



「ネットワーク設定」を選び、決定する 設置設定2/2



お知らせ

「設置設定」および「ネットワーク設定」は 2ページ構成です。最下段の項目からさら に を押すと次のページに変わります。

(右ページの操作へ続く©で)

ネットワーク設定

ブラウザ設定

受信設定

プリンター設定

DHCPでのIP自動取得が使えるときは、「IPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ

(ネットワーク設定 1/2 ページ)



ルーターなどの

アドレスの

設定を行う

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイアドレス

(電34ページ)

用語解説

DNSの

設定を行う

用語解説

プライマリ DNS

セカンダリ DNS

(電34ページ)

ネットワーク設定が

されているか

接続テスト

正しく設定

確認する

仕様に従って

ネットワーク設定 1/2	戻る
接続テスト	大の
IPアドレス自動取得	1.111 73
IPアドレス	
サプネットマスク	,,
ゲートウェイアドレス	
グートリエイアトレス	
	ı

取得したアドレスを表示。




ブロードバンドルーターやルーター機能付き ADSL モデムをお使いの場合は、通常 DHCP でのIP自動取得が使えます。不明な場合は設 置された方に確認するか、それぞれの機器の 説明書をご覧ください。

手動で入力するときは

- (1)上記でしない。を選ぶ。
- (2)▼でIPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイアドレスをそれぞれ選 び、決定ボタンを押す。
- (3)ブロードバンドルーターの仕様を確認 し、IPアドレスを画面の指示に従って それぞれ入力する。

入力画面例 IP アドレス)



アドレスを修正するときは 12 質 (1 文字消去)で消去 後に入力してください。

項目選択 (対) 設定したIPアドレスを登録しますか? IPアドレス 192. 168. 0. 10 はい いいえ

アドレスが0~255の範 囲外の場合は、エラーメッ セージが表示されます。

設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。

DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるときは、「DNS-IP自動取得」を選び、「する」を選ぶ

(ネットワーク設定 2/2 ページ)







▼を「ネットワーク設定2/2」が出るまで押す。

手動で入力するときは

- (1)上記でしない」を選ぶ。
- (2)▼でプライマリDNS、セカンダリDNSを それぞれ選び、決定ボタンを押す。
- (3)プロバイダーから指示されたIPアドレス を画面の指示に従ってそれぞれ入力する。 アドレスを修正するときは

設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効 になります(ネットワーク設定1/2ページに戻る) 後に入力してください。

入力画面例 プライマリ DNS)



12 型 (1 文字消去)で消去



IP アドレスが 0 ~ 255 の 範囲外の場合は、エラーメッ セージが表示されます。

「接続テスト」を選び、決定する



E 1/2/\	
	戻る
しない	する
192.168.	0. 10
255.255.25	5. 0
192.168.	0. 1
	しない 192.168. 255.255.25

メッセージが表示されたときは(2 30ページ)

接続が完了です。 OK

ブロードバンド環境の接続と設定の 確認を行い、上記設定を確認して再度 テストしてください。

| テスト中 | テスト中。

(終わったら 元の画面 押す)

メニュー ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示 (決定) 1 あ 2 か 3 c 4 た GHI 5.kl 6 (t 7_{PQRS} 8 tuv 9 S 10 ng 11 ng 12 ng ャンネル 音量 元の画面 SUIDE **Panasonic** 数字の入力

選択 / 決定ボタン

元の画面

(ネットワーク設定 1/2 ページ)

	ネットワーク設定 1/2		戻	3
1	接続テスト	-	-	
-)	IPアドレス自動取得	しない	する	<u>გ</u>
	IPアドレス	192.168.	0.	10
	サブネットマスク	255.255.2	255.	0
	ゲートウェイアドレス	192.168.	0.	1

メニュー を押す




画質の調整り 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

「初期設定」を選び、決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「設置設定」を選び、決定する



ブラウザ設定」を選び、決定する





お知らせ

「設置設定」は2ページ構成です。最下段の 項目からさらに を押すと次のページに変わ ります。


(右ページの選択へ続く©で)


プロキシアドレス


ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。 プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例: proxy.

プロキシポート番号 プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。(例:8000)

(1)「プロキシアドレス」を選び、決定する










② アドレスを入力する



文字の入力方法は(電12~15ページ)

⑤ ポート番号を入力し、決定する



「① - ⑩番号入力 (グート) 1文字消去 (クート) (クート) (クート) (アート) (アート) ① - ⑩ボタンを使って、HTTPブロキシサー バーボート番号を入力し、決定ボタンを押してくだ さい。何も入力しないで決定ボタンを押すと、「 の丁設定されます。



③「はい」を選び、決定する



項目選択 (ジリ)戻る 設定したHTTPプロキシアドレスを登録します |か? |HTTPプロキシアドレス



⑥「はい」を選び、決定する



プロキシポート番号設定 項目選択 🔗 🏃 🕏 🗓 🛱 🗷 設定したHTTPプロキシサーバーポート番号を登



ホームのアドレス (URL)を確認する ホームアドレス

ネットワーク設定と

プロキシ設定が

ポータルサイトに

接続できるか

接続テスト

終わった後に、

確認する

プロバイダーから

指定があるとき

プロキシを

プロキシ設定

設定する

「ネット操作 (© 7ページ)で「ホーム」を選んだときに表示されるページのアドレス(URL)を 確認できます。

「接続テスト」を選び、決定する



	戻る
proxy.	.ne.jp
8 (000
https://t	-navi.tv/
	-



接続テスト用サイトにつながり、正常に接続したことを 示すメッセージが表示されたとき 正しく設定ができています。

正常に接続されなかったとき

画面上にメッセージが表示されます。(愛 31ページ) 接続と設定をご確認ください。(21ページ)

(終わったら (元の画面) 押す)

ネット操作 選択 / 決定ボタン (決定) 1 b 2 b ABC 3 € 4 た GHI 5 な JKL 6 (t) 7_{PQRS} 8 tuv 9 S 10 🕍 11 thēh 11 12 改行 ャンネル 音量 元の画面 GSUIDE **Panasonic** 元の画面 アドレスや

数字の入力

20

ブラウザ設定

プリンターを接続する

ホームプリンター(別売)ついて

すでにブロードバンド環境をお持ちの場合、当社製ホームプリンターが接続できます。

当社製「ホームプリンター」 品番: KX-PG1(別売)



ブロードバンドルーター

本機で使用できるホームプリンターは、予告なく変更する場合があります。 (2004年6月現在)





リモコン操作でプリンター の設定や印刷ができます。 本機のリモコン受光部に

向けて操作してください

印刷できるものについて

メモリーカードの画像

メモリーカード(SDカードや PCカードなど)に記録した静止 画を印刷できます。

(電26、27ページ) DCF規格に準拠していない静 止画は印刷できません。



データ放送(BML)の情報

データ放送の文字や画像(静止画) 情報を印刷できます。 (電29ページ)

「BML」とは、データ放送の 文字情報記述言語です。



Tナビの情報

Tナビの役立つ情報やインター ネットの画面を印刷できます。 (電28、29ページ)




ご注意

テレビ番組の画面やDVD / ビデオソフトの画像は印刷できません。 本機の画面の色あいと印刷結果は多少異なることがあります。


ホームプリンター 品番: KX-PG1 について (2004年6月現在)

用紙は、「A4普通紙」「A4写真紙」「L判写真紙」「IJ官製はがき」(インクジェット用)などが使用できます。 交換用インクカートリッジについては、プリンターの取扱説明書をご覧ください。 画面に表示される印刷やプリンターに関するエラーメッセージなどはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

ブロードバンドルーターまたはハブを使ったブロードバンド環境に LAN ケーブ ルでプリンターを接続します(詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください)



ブロードバンド環境をお持ちでない場合にメモリーカードの画像を印刷する ブロードバンドルーターまたはハブにプリンターを接続しないで、本機とプリンターを直接接続して メモリーカードの画像を印刷することができます。



接続後、IPアドレスの設定が必要です。設定方法は(© 19ページの「アドレスの設定」)をご覧ください。 IPアドレスなどの設定値はプリンターの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

Tナビやデータ放送の情報は印刷できません。

プリンターの設定



まず プリンターの 雷源を入れる

本機で認識できるプリン・ ターはネットワーク中の・ 1台のみです。複数台あ る場合は印刷開始時最初。 に認識した1台のプリン: ターのみが操作できます。:

選択 / 決定ボタン




「メニュー」を押す




画質の調整▶ 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定

「初期設定」を選び、決定する



画質の調整 音声の調整 画面の設定 システム設定 初期設定▶

「設置設定」を選び、決定する



「プリンター設定」を選び、決定する



設置設定2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定 受信設定 プリンター設定

お知らせ

「設置設定」は2ページ構成です。最下段の項 目からさらに を押すと次のページに変わり ます。


(右ページの設定へ続く©で)

ブロードバンドルーターで DHCP での IP 自動取得が使えるときは、プリンター本体を 接続するだけで自動でネットワーク設定を行ないます。(特に設定は不要です)

DHCPが使えない場合などで手動で設定する時は「プリンター固定IP設定」選び、決定する



プリンター設定		◆ 戻る
印刷用紙タイプ	A4普	通紙
フチ	なし	あり
日付印刷	しない	する
プリンター本体設定		
プリンター固定IP設定		



設定のときは、ハブまたはブ ロードバンドルーターに本機 と設定するプリンター以外は 接続しないでください。



れてきた設定画面を本機に 表示します。 設定や操作についてはプリ ンターの取扱説明書をご覧 ください。

以降はプリンターから送ら

お知らせ゛

録画予約実行中は「プリンター固定IP設定」はできません。

データ放送の情報など の印刷設定とあらかじ め静止画やTナビ コンテンツなどの 印刷設定をする。

プリンターの

IPアドレス設定

プリンター固定IP設定

プリンター設定 (印刷設定)

印刷用紙タイプ フチ 日付印刷

必要に応じて

プリンター

設定をする

プリンター本体設定

詳細に設定 したいとき

本体の

各項目ごとに設定する



プリンター設定		◆ 戻る	
印刷用紙タイプ	A4	普通紙]
フチ	なし	あり	
日付印刷	しない	する	3
プリンター本体設定			
プリンター固定IP設定			

「A4 普通紙」「A4 写真紙」「L 判写真紙」 「IJ官製はがき(インクジェット用) 「プリンター設定通り」から選ぶ - フチ:「なし」あり」を選ぶ 日付印刷(撮影した日付): 「しない」する」を選ぶ



設定内容は各項目を選ぶごとに記憶されます。

「プリンター本体設定」を選び、決定する



プリンター設定 ・ 戻る					
印刷用紙タイプ	人 戻るA4普通紙				
フチ	なし	あり			
日付印刷	しない	する			
プリンター本体設定 プリンター固定IP設定					



以降はプリンターから送ら れてきた設定画面を本機に 表示します。 設定や操作についてはプリ

ンターの取扱説明書をご覧 ください。

(お知らせ)

録画予約実行中は「プリンター本体設定」はできません。

プリンター

の設定

マルチ表示から

(DPOF設定)

印刷を始める

シングル印刷

DPOF印刷

インデックス印刷



デジタルカメラの画像 などを印刷する

印刷するにはプリンター・ (別売)と接続(© 23 ページ)と設定(🖾 24 ページ)が必要です。 画面に表示されていても 静止画のファイルによっ ては、印刷されない場合 があります。

選択 / 決定ボタン




マルチ表示(DPOF設定)画面 (© 「テレビ編」65ページ)で プリントしたい画像を選ぶ



「便利機能」を押す

「印刷」を選び、決定する



印刷したい種別を選び、決定する 選んだ画 印刷種別選択 戻る

シングル印刷

DPOF印刷



します。 インデックス印刷 DPOF設定された内容

像を印刷

で印刷します。 標準印刷のみ印刷可能 です。

メモリーカード中の画像をサム ネイル(一覧表示)印刷します。 (🖙 右ページ手順 5 につづく)

シングル表示画面(『蒼 「テレビ編」67ページ)で 「便利機能」を押す

便利機能

シングル表示 から印刷を 始める

決定する



(🖙 右ページ手順 5 につづく)

「印刷用紙タイプ」「フチ」「日付印刷」を選び、設定する



印刷設定をする

印刷用紙タイプ

フチ

日付印刷


印刷する

印刷開始

選択(多り)戻る メモリーカードを抜かないでください。 録画開始などで静止画機能が終了すると、 正常に印刷されない場合があります。 しない する

設定内容は印刷開始すると記憶されます。 印刷用紙タイプを「プリンター設定 通り」に選ぶと意図しない印刷結果 になるときがあります。

設定したら 「印刷開始」を選び、決定する



選択 (10) 戻る 印刷を行います。 メモリーカードを抜かないでください。 録画開始などで静止画機能が終了すると、 正常に印刷されない場合があります。 印刷用紙タイプ L判写真紙 なし あり しない する 日付印刷


「A4普通紙」「A4写真紙」 「L判写直紙「IJ官製はが き、インクジェット用) 「プリンター設定通り」 から選ぶ。

フチ:「なし」あり」を選ぶ

「シングル印刷」と「DPOF印刷」 のときのみ設定が有効です。 ハイビジョンモード(16:9)で 撮影された画像を「フチなし」で印 刷すると左右の画像が切れます。 日付印刷(撮影した日付): 「しない」する を選ぶ 「インデックス印刷」のときは、

常にファイル名が印刷されます。

印刷が始まる



, E IJ

カー

の静止画を印刷する

お知らせ

録画予約が始まると印刷は途中で終わる場合があります。

印刷中はメモリーカードを抜かないでください。

印刷を止めるとき

(1)「決定」を押す




お知らせ

下記のボタンのいずれかを押して も印刷が止まる場合がありますの で不用意に押さないでください。



(2)「はい」を選び、決定する





今、表示している

画面を印刷

したいとき

Tナビページ

Tナビやデータ放送の 情報などを印刷する

印刷するにはプリンター (別売)と接続(*©* 23 ページ)と設定(*©* 24 ページ)が必要です。

選択 / 決定ボタン

便利機能 ((決定)) チャンネル 音量 V **G**SIIINE **Panasonic**


Tナビ画面が表示されているときに「便利機能」ボタンを押す

便利機能

「印刷」を選び、決定する



お好みページ追加 お好みページ データを保存 保存データを見る 印刷



選択(〇)①戻る

┍の「印刷用紙タイプ」を設定する

印刷設定



印刷を行います。
録画開始などでブラウザが終了すると、正常に印刷されない場合があります。

印刷開始

印刷用紙タイプ

・ A4普通紙

A RE

「A4普通紙」「A4写真紙」「L判写真紙」「IJ官製はがき」(インクジェット用)「プリンター設定通り」から選ぶ。

設定内容は印刷開始すると記憶されます。 常に「フチ」あり、「日付印刷」しないで印刷されます。

(🗠 右ページ手順 4 につづく)

4

設定したら

「印刷開始」を選び、決定する



印刷が始まる



(お知らせ)

録画予約が始まると印刷は途中で終わる場合があります。


印刷を止めるとき

(1)「決定」を押す



お知らせ

下記のボタンのいずれかを押して も印刷が止まる場合がありますの で不用意に押さないでください。



②「はい」を選び、決定する



印刷中止確認 項目選択 決定 (1) 戻る (1) 戻る (1) にいえ はい



Tナビページ画面の説明に従って情報を印刷する

Tナビのコンテンツによっては、印刷について表示される場合があります。 そのときは、画面に表示される説明や手順に従って操作すると、情報を印刷できます。

(お知らせ)

印刷する

印刷開始

Tナビが終了すると印刷を中止します。 常に「フチ」あり、「日付印刷」しないで印刷されます。

データ放送の番組の説明に従って情報を印刷する

データ放送の番組によっては、印刷について表示される場合があります。 そのときは、画面に表示される説明や手順に従って操作すると、情報を印刷できます。

(お知らせ)

データ放送の番組が終了すると印刷を中止します。 常に「フチ」あり、「日付印刷」しないで印刷されます。

28

Tナビやデータ放送の情報を印刷する

ジ

Tナビのメッセージ

困ったときに お読みください

ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なメッセージとその時の確認項目は、下記の通りです。 下記のメッセージが出た場合は、本機とブロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。

メッセージ(エラーコード)	内容
接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認してください。 (C200)	ハブをお使いの場合は、ハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなどを確認してください。
IPアドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)	ネットワーク設定でIPアドレスが「 」になっていませんか。 IPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)
IPアドレスが取得できませんでした。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	ハブをお使いの場合は、ハブ~ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。またハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(『全 下記)を確認してください。 上記で問題がなければルーター等のDHCPが動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリセットをおこなってください。
IP アドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。(C204)	本機と同じIPアドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認の上、 重複のないように再設定してください。
接続テストを実行できませんでした。(C205) アドレスが正しく設定されませんでした。(C206)	一度、本体の電源(本体の前面の押しボタン)を切って入れなおして、再度実行してください。 それでも症状が改善しない場合、お買上げの販売店にご相談ください。
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ~ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。 ハブのUPLINKポートのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(です下記)を確認してください。ネットワーク設定でのIPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを、ご確認ください。 無線LANを使用の場合、通信設定をご確認ください。 「ルーターとの相性、検証データ」の最新情報は、弊社ホームページ上で紹介しています。 http://panasonic.jp/support/tnavi/index.html (2004年6月現在)

ケーブル間違いなどの具体例: LAN コネクターの接触不良、LAN ケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの間違い。

通信時の主なメッセージと内容は、下記の通りです。
Tナビ接続やデータ放送からお好みページを使った場合に表示されることがあります。

メッセージ(エラーコード)	内容
無効な URL が指定されました。(B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーが見つかりません。(B019)	アドレス(URL)が間違っていませんか。 正しいアドレスを入力してください。
	ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認し てください。
	本機および接続機器の電源を入れ直すことにより解決するこ とがあります。
サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。 しばらく待ってから再度、実行してください。 まったくホームページに接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中し ているとおもわれます。しばらく待って再度実行してください。
日付情報がありません。 リモコンで今日の日付を設定してください。 決定ボタンを押してください。(B022)	衛星アンテナを接続されていない場合などに、表示されることがあります。この場合は、メッセージに従って本日の日付を入力してください。
認証に失敗しました。(B401)	回線業者やプロバイダーからのIDやパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく設定してください。
指定されたページが見つかりませんでした。 (B404)	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか? サイト名:	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをおすすめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。

当社のホームページで最新の状況をご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/tnavi/index.html (2004年6月現在)

ブロードバンド環境(ADSLモデムやブロードバンドルーター)のトラブル解決のヒント

ADSLモデムやブロードバンドルーターの電源を入れなおしてください。

ADSL モデムの状態を示す表示ランプを確認して、ADSL 回線がつながっているか確認ください。表示ランプの名称はADSL モデムによって違いますので、機器の取扱説明書をご覧ください。(例:【ADSL】【リンク】【Link】【LINE】【PPP】など)

ホームテレホン、ビジネスホン、FAX、電話線付きのガスメータなどをお使いの場合は、回線業者やプロバイダーなどにご相談ください。

ADSLモデムの PPPoA の設定やブロードバンドルーターの PPPoE の設定内容を確認してください。 ID、パスワード、DNS の設定等をご確認ください。(ADSLモデム、ブロードバンドルーターなどの取扱説明書を参照) その他、ADSL 回線のトラブルは、回線業者やプロバイダーにご相談ください。

(回線業者やプロバイダーの説明書をご覧ください)



Q.

インターネットに接続できる環境で あれば、どんな環境でも設置・接続 ができますか。

CATV や FTTH(光ファイバー)の ブロードバンドサービスでも「Tナ ビ」は使えますか。

現在 ISDN 回線ですが、ADSL は 使えますか。

テレビとルーターが離れた場所にあるのですが、どうすればよいのですか。

パソコンと同時に使えますか。

電話回線によるダイアルアップ接続 でTナビサービスを楽しめますか。

Tナビにはどのようなサービスがあるのですか。

Tナビサービスに料金はかかりますか。

Tナビのコンテンツをパソコンで 見ることはできますか。

Tナビの機能で一般のホームページを見ることはできますか。

Tナビサイトは、一般のWEBサイトとどう違うのですか。

Α

ADSLなどの常時接続での使用に限ります。また、常時接続プランをご使用でない場合には、接続プランの変更等が必要です。また、10BASE-Tが接続可能か確認してください。

一部のCATV、FTTHでは動作検証済みです。ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。当社のホームページに最新データを掲示しております。(『全音 33ページ)

ISDN回線を通常の電話回線にもどしてADSLを導入する必要がありますので電話会社と回線業者にご相談ください。

LANケーブルの配線が出来ない場合は無線LANの導入を 検討してください。

パソコンを 2 台接続するのと同じことになりますので、ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。 (☞ 16、17ページ)

使えません。

Tナビサービスは、ブロードバンド環境を前提にしたサービスになっています。

Tナビサービスは、リビングでちょっと知りたいような情報を 家族一緒に楽しめるサービスです。おでかけ情報・レジャー・ 生活・レシピ・ゲーム・占い・地域情報などです。

Tナビサービス自体は無料でお使いいただけます。Tナビサイトの中には有料のものもあります。ADSL等の回線使用料やプロバイダー料金は別途必要です。

基本的にはTナビサービス対応テレビでしか見ることはできませんが、一部パソコンで見られるTナビサイトもあります。

見ることは可能ですがおすすめできません。テレビ向けに 作成されていないので、文字が読みにくかったり、内容が表 示できない場合があります。

Tナビサイトは一般のWEBサイトとは異なり、本機の機能を用いて操作・閲覧できるように構成され、リビングでの利用に配慮して運営されるサイトです。

Q

Tナビサイトで使用する個人情報保 護の方法は。

TナビでEメールは使えますか。

ペアレンタルロック(視聴制限)のような機能はありますか。

一般のWEBサイトを見ていると き、画面のスクロールはどうするの ですか。

表計算やワープロソフトは使えるのですか。

Tナビに PPPoEの機能はありますか。

ストリーミングには対応しています か。

デジタルのデータ放送とはどう違うのですか。

当社のホームページで最新の情報をご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/tnavi/index.html (2004年6月現在) Α

インターネットで広く採用されている暗号化方式である SSLに対応しています。

インターネットのEメール(電子メール)については、本機 単独では使用できません。Tナビサイトとして提供される WEBメールが利用できる場合があります。

URL入力による一般のWEBサイトの閲覧を暗証番号で制限する機能があります。(ごで 5ページ)

リモコンのカーソルキー「上、下、左、右」で画面をスクロール させます。ただし、パソコンのような、なめらかなスクロールは できません。正しく表示されない場合もあります。

ご利用いただけません。

本機にはありません。ルーターで PPPoE の機能をお使い ください。

本機は対応していません。

デジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータが送られ、返信は電話回線を使用します。Tナビは受信・送信ともにブロードバンド環境を使用します。

& A



ADSL

電話線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。 回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

ADSLモデム

本機やパソコンなどを、ADSL回線などと接続する機能を持った機器です。ブロードバンドルーター機能があるものとないものがあります。

DHCP

サーバーやブロードバンドルーターが、IP アドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

IPアドレス

TナビTVなど、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭ではブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てるのが一般的です。 (例:192.168.0.87)

MACアドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、イーサネットアドレスやハードウェアアドレスと呼ばれることもあります。

アドレス(URL)

インターネット上のページを指定するときに使う名前です。 (例: http://panasonic.jp)

お好みページ

お気に入りのページのアドレス(URL)を登録する機能です。 登録すると、URLを入力せずにページを見ることができます。

ゲートウェイアドレス

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。 通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。 (例: 192.168.0.1)

サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。 (例: 255.255.255.0)

ストレートケーブル

LAN ケーブルの一つで、両端のコネクタの同じピンどうしを接続したケーブルです。本機とルーター間や、本機とハブ間には、このストレートケーブルを使用します。(対語: クロスケーブル)

スプリッター

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号をわける機器です。

ディレクトリ

メモリーカード全体を書庫に例えると、ディレクトリは引き出しや、引き出しの中の箱に相当します。ディレクトリの中に更にディレクトリを作ることもできます。

ネット操作

ブラウザでいろいろなページを表示させるときに使う、 便利なボタンの集まりです。

リモコンの「ネット操作」ボタンで画面に表示されます。

ハイパーリンク

ページの中のデータに、別のページや画像データなどのアドレスが埋め込まれていること。元ページでの選択実行により、別のページへの移動や画像データの表示ができます。

ハブ

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。

プロキシサーバー

ブラウザの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ブラウザにデータを送る中継サーバーのことです。プロバイダーからプロキシサーバーのアドレスを指定された場合のみ設定が必要です。

プライマリ DNS / セカンダリ DNS インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーです。本機はこのサーバーのIPアドレスを2つまで登録することができます。

ブラウザ

インターネット上にあるページを表示するためのソフト ウェアです。

本機には、Tナビ用のブラウザがあらかじめ入っています。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなどのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。

ブロードバンドルーター

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。ルーターの接続や設定についての詳細は、 ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに接続するサービスをしている会社の総称です。
「hi-ho(ハイホー)」など、多くの会社があります。

ポータルサイト

「T navi」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。

(ポータルとは玄関・入口の意味です)

ブラウザ仕様

記	述	言	語	HTML4.0 準拠
ス・	タイル	シート	規 格	CSS1/CSS2 (Subset)
動	作 記	, 述	言 語	JavaScript 1.4/ECMAScript (ECMA-262)
セ	キ ュ	ア	通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
С	0 0	k	i e	バージョン 0
モノ	ノメディ	ア(静	止画)	JPEG、PNG、GIF
プ	ラ	グイ	′ ン	なし
文	字	入	カ	画面キーボード方式、携帯(リモコン)方式
外	部	入出	力	SDカード / PCカード(TYPE II)
画	面	解	度 度	800 × 450
カ	ラ ー	ŧ	デ ル	フルカラー

用語解説 ブラウザ仕様

35